

## INSTALLATIE-INSTRUCTIES "KANT-EN-KLARE" BADKAMERS



## IN DE FABRIEK GEMONTEERDE VERSIE

Foldernummer: N2DIF01F-A

### 1 - PRESENTATIE VAN EEN BADKAMER

Elke badkamer wordt geleverd in een transparante plastic hoes die op zijn plaats wordt gehouden door rekfolie. De onderdelen worden beschermd door polystyreenbeschermingen. De deur is bedekt met een honingraat polypropyleen plaat

De productinformatie staat op de badkamer: fabriekscode, productieorder, serienummer en badkamernaam.

Bij uw bestelling heeft u het type afwerking bepaald dat overeenkomt met uw indeling, d.w.z. een AF FABRIEK GEMONTEERDE **BADKAMER (MU): niet-demontabel, voor een nieuwe woning.**

Onze badkamers bestaan uit verschillende onderdelen: een vloer, wanden en een plafond.

De in de fabriek gemonteerde ontwerpen komen overeen met een installatie waarvoor het sanitair blok niet hoeft te worden gedemonteerd. De badkamer wordt daarom volledig gemonteerd geleverd, de onderdelen zijn vooraf geïnstalleerd.

## 2 – LOSSEN

### a) DOOR TE HIJSEN

Er zijn 3 mogelijkheden:

MET HIJSRINGEN	MET EEN HIJSBAND VOOR EENMALIG GEBRUIK	DOOR MIDDEL VAN MATERIAL HANDLING DWARSLIGGERS <i>(zie bijsluiter)</i>
		

Hijsringen:



Dit handlingsysteem is ontworpen voor het lossen en overbrengen van de badkamer van de vrachtwagen naar de kamer.

Leveringen worden gedaan door vrachtwagens die aan de zij- en bovenkant volledig te openen zijn.

De badkamers worden getild met behulp van de hijsringen aan het plafond van de badkamer.

Het is niet nodig om de bescherming van de badkamers te verwijderen, evenals de tape die de verpakking vasthoudt, maar alleen om een gat te maken ter hoogte van de hijsring om de doorgang van de haak mogelijk te maken.

De badkamers worden vervolgens via een kraan overgebracht naar de slaapkamers.

**Het is absoluut noodzakelijk dat u alle ringen tegelijkertijd gebruikt om de badkamer op te tillen**

**Tillen mag alleen verticaal gebeuren**

**Klim nooit op het plafond om te haken of los te haken**



## b) Met vorkhefruck en palletwagen

<b>GEBRUIK VAN VORKHEFRUCKS</b> Gebruik indien nodig lange vorken	<b>GEBRUIK VAN PALLETTRUCKS</b> Gebruik indien nodig lange vorken
	
<p>Om schade te voorkomen, moet de opslag van badkamers op een vlakke vloer gebeuren.</p> <p>Badkamers zonder sokkels of frames moeten worden opgeslagen op houten balken die voor transport worden gebruikt. (HT minimaal 90mm)</p> <p>In beide gevallen is het noodzakelijk om de aangegeven kant voor het lossen te respecteren.</p> <p>Raadpleeg het etiket aanwezig op de badkamer</p> 	<p>De badkamers worden geleverd op houten balken in de trailer.</p> <p>De tijdelijke opslag van badkamers zonder sokkels of frames moet gebeuren op houten balken die voor transport worden gebruikt. (HT minimaal 90mm)</p>

### 3- HET INSTALLEREN VAN DE BADKAMER

- Verwijder op het laatste moment de verschillende beveiligingen van de badkamers, net voordat het blok op zijn definitieve plaats wordt geplaatst.
- Knip de plastic folie door, verwijder het deksel van de verpakking en til het deurdeksel op (polypropyleenplaat).
- De installaties voor de aansluiting van de toevoer-, afvoer- en ventilatieleidingen moeten worden opgesteld in overeenstemming met het lay-outplan van het technische plan dat u wordt voorgesteld in onze algemene documentatie. Om de aansluiting te vergemakkelijken, raden wij u aan flexibele slangen te gebruiken (maximale lengte 80 cm)
- De elektrische aansluiting van het sanitair blok moet worden gemaakt op het elektrische paneel via een differentieel van 30mA/16A.

#### GEREEDSCHAP NODIG:

- Loodgietersgereedschap voor aansluiting
- Verstelbare moersleutel
- Kruiskopschroevendraaier
- Waterpas

### 4-REINIGING EN ONDERHOUD VAN BADKAMERS

#### DEUR ONDERHOUD

Reinig met zeepsop zonder schurende producten, met een spons zonder schurende onderdelen. Smeer de scharnieren regelmatig in om ervoor te zorgen dat de deuren onafhankelijk sluiten.

- Gebruik wit vet.

#### REINIGING VAN DE BINNENKANT VAN BADKAMERS

Reinig met zeepsop zonder schurende producten, met een spons zonder schurende onderdelen.

- Voor het gebruik van een ander product kunt u contact met ons opnemen.

#### DE TOILETPOT SCHOONMAKEN

De gebruikelijke producten kunnen worden gebruikt. Het is mogelijk om een ontsmettingsmiddel in het reservoir te gieten; voor de demontage van de bedieningsplaat, zie de onderhoudsinstructies van het reservoir.

#### PLAATS NOOIT VASTE VOORWERPEN IN DE TANK (BIJV. WASTABLETTEN).

Wees extra voorzichtig om de binnenkant van de toiletbril schoon te maken. Gebruik nooit producten op basis van ammoniak. We raden het gebruik van DIVERSEY R2.1 antiseptisch reinigingsproduct aan in een concentratie van 1%.

In geval van verstopte afvoer raden we het gebruik van producten op zuurbasis af, die de PVC-buizen kunnen aantasten .

Gebruik geen chloor- en bleekmiddelen om wastafel- en badafdichtingen schoon te maken.